

1 引出しを作成します。

⑫引出し用背板に  
⑪引出し用側板（左右）を  
C:ボンドを使って  
図のように取り付けます。

2 Step1で作成した引出し本体に、  
⑬引出し底板を差し込み、  
D:カムロック受けを取り付けます。

※カムロックの  
取り付け方法に  
ついては別紙を  
参照して下さい。

更に、D:カムロックボルトと  
B:取っ手を取り付けた⑩引出し用前板を  
組み合わせ、引出しの完成です。  
(2杯作成します。)

3 本体を作成します。

⑤棚板に⑧上段中仕切り板と  
⑨下段中仕切り板をC:ボンドを使って  
図のように取り付けます。

※ローラーが前方に来る向きで  
板を取り付けてください。

4 更に⑤棚板の左右に①左側板と②右側板を  
A:ネジを使って図のように取り付けます。

※ローラーが前方に来る向きで  
板を取り付けてください。

5 続けて、⑦下段背板を図のように差し込み、  
④地板をA:ネジを使って取り付けます。

6 本体を静かに起こし、  
⑥上段背板を図のように差し込み、  
③天板をC:ボンドを使って取り付けます。

7 引出しをレールに沿って取り付け、ネジ穴部分に  
E:ネジ隠しシールを貼り付けます。  
背面にF:背板ストッパーを  
図のように取り付けます。

※背面

※背面の隙間に差し込み、  
専用ネジで固定します。

完成です。

tv350