



■部材一覧 最初に全ての部材が揃っているかご確認ください。

A 本体座面①




×1

B 本体座面②




×1

C 本体背面




×2

D オットマン台座①




×1

E オットマン台座②




×1

F 座面(大)




×2

G 座面(小)




×2

H 背もたれ




×4

I クッション




×4

J ソファ本体用
ひじ掛けクッション



×2

K オットマン用
ひじ掛けクッション



×1

L 脚部



×16

※2-1 梱包に入っています。

- 組立場所 (十分広い平らな場所) を確保してください。
- 床が傷つかないように、布や段ボール等を敷いて組立を行ってください。
- ご購入直後は、においを感じる場合があります。組み立て時や設置直後は、特に部屋の換気を十分に行ってください。

組み立てる前にご確認ください

1 まず部材B,Eの座面裏からそれぞれ部材を取り出します。

本体座面B上
C. 本体背面×1
F. 座面(大)×2
G. 座面(小)×2
I. クッション×4
K. オットマン用ひじ掛けクッション×1

本体座面A上
C. 本体背面×1
H. 背もたれ×2
L. 脚部×16


本体座面B裏
H. 背もたれ×2

オットマン台座E裏
J. ひじ掛けクッション×2


次にねじ穴に木製脚を
とりつけます(16箇所)

※ゆるみやぐらつきがないか、確認してください。
※脚をつけずにロータイプでもご使用いただけます。

2 部材A,Bの上部についている金具に Cの底部についている金具をスライドさせて
しっかりと、はめ込みます。




3 本体座面にF,H,Jの部材を置きます。部材A,Bを連結する際は図のように金具を
スライドして差し込み、しっかり金具同士がはまったことを確認してください。



ゆびづめ注意!

4 本体にG,I,J,Kなどのクッション部材を図のように置いて完成です。



※図の組合せは一例です。
お部屋にあわせ、お好みで
レイアウトをお楽しみください。

使用上の注意

- ロースタイルでご使用の際は、床面を傷つけるおそれがあるため、本体を移動させる際は、必ず持ち上げて移動し、引きずらないようご注意ください。
- 使用する際は、壁から5cm以上離してお使いください。