

8

⑧はしごAに③⑩蛍光テープを貼り付け、さらに③⑦はしご用キャップを図のように組み合わせます。

手順7で組み立てた本体に、⑥宮フレームを①ヘッドフレームに①⑨ネジCと②④スプリングワッシャー大で固定します。

そして、⑦棚板を③⑤ネジHと③②ワッシャー大で固定します。

次に、⑦棚板に②⑩コンセント固定用ネジで固定します。

※コンセントを固定しない場合は、②⑩コンセント固定用ネジの取り付けは不要です。

③脚部を取り付けない場合の手順 (ミドルタイプ)

裏側

