


■ 組み立て説明書

商品の組み立ては必ず2名以上で行なって下さい。組み立ての際は、床や家具が傷つかないように毛布やダンボールなどを敷いて行なって下さい。 W-DC613_614

1




まず、③天板に⑧奥板をC:ボンドを使って取り付けます。
この際、⑧の裏表の向きにお気を付け下さい。

更に、⑤地板の裏面に、⑨台輪をC:ボンドを使って取り付けます。


2

次に②右側板に、STEP1で組み立てた③天板と⑤地板をA:ネジ大とC:ボンドを使って取り付けます。




3

⑦背板を開いて、本体に溝の奥までしっかりと差し込みます。
更に、反対側から①左背板をA:ネジ大とC:ボンドを使って取り付けます。



※図では説明のために
本体の向きを変えずに
記載していますが、
組み立て易い向きにして、
作業して下さい。

4



本体を静かに起こし、G:棚ダボを本体の
好みの位置に取り付け、
⑤可動棚を静かに据え付けます。