


カリンバの弾き方

カリンバを両手で持ち、親指でキーをはじきます。



背面に二つ穴があいているものがあります。これは「ビブラート」という音を揺らす奏法で使用するもので、通常の演奏では穴は塞がないようにしてください。

KALIMBA


GKL-100,200,300,400,500,GKL-600,GKL-700

表 示 者 株式会社アーバン通商
本 社 〒336-0015 埼玉県さいたま市南区太田窪4-6-3
TEL 048-883-1107 FAX 048-887-4164
加 須 工 場 〒349-1211 埼玉県加須市飯積491-1
TEL 0280-61-2050 FAX 0280-61-2051

Kalimba Instruction Book

THUMB PIANO


取扱説明書



商品説明

KALIMBA (THUMB PIANO) は出荷前に十分に調整およびテストされています。

- 国際基準のCチューンを採用
- ダブルスクリューキーを使用して安定性があります。
- 音色は暖かみがあり、音が長く続きます。




キ ー 数 : 17もしくは10
ト ー ン : Cチューン
キー材質 : 鉱石
本体材質 : 天然木(オクメ材)
サ イ ズ :

- GKL-100,200,300,400,500 (17key)
横130×縦185×高さ32mm
- GKL-600 (17key)
横148×縦185×高さ20mm
- GKL-700 (10key)
横90×縦140×高さ20mm

チューニングのやり方



※ご使用の機器、アプリによって表示や使用方法は異なります。



※チューニングにはチューナーが必要です。スマートフォンなどでチューニングアプリをダウンロードすることをおすすめします。

カリンバ 音階

※17key または 10key



チューニング用ハンマー(付属)

音程がずれている場合は、こちらの専用のハンマーを使ってピンの位置を調節します。大切に保管してください。

130mm

110mm