組み立て前に必ずよくお読みください。

- ●ご準備いただくもの
- ・はさみ、またはカッターナイフ、プラスドライバー
- ・少し大きめのダンボール、またはやわらかい布(タオルや布団等)
- ●組み立て時の注意
- · 必ず **説明書の順番通りに組み立ててください**。順番を変えると、商品が破損したり使用できない場合があります。
- ・安全に組み立てるために2人以上で作業を行ってください。
- ・組み立ては平らな場所で、**床などに傷がつかないように、ダンボールや柔らかい布等を敷いて**行ってください。
- 部品は正確に取り付けてください。

最初は、ネジをゆるめに締めて組んでおき、 最後に全体のバランスを見ながら、 しっかりとネジを締め付けてください。



ネジをゆるめに



ネジをしっかりと





使用上の注意

誤った取り扱いをすると、人がけがをしたり、 物的損害の発生が想定される内容を示しています。

用途:一般用家具

用途以外の目的には使用しないでください。

- ●熱いものを長時間のせないでください。
- ●ぬれた場合はすぐ拭き取ってください。
- ●火気や暖房器具のそばでは使用しないでください。 火災や、やけど、製品の変形のおそれがあります。
- ●必ず水平で安定した場所に設置してください。
- ●乗る、ゆするなどの無理な力をかけないでください。
- ●移動する際は、のせてあるものをすべて下ろしてくだ さい。
- ●フローリングの床など傷つきやすい床面での使用は、 床のキズ、へこみなどの原因となりますので十分ご注 意ください。

- ●使用しているうちにネジにゆるみが発生し、ぐらつく ことがありますので定期的に締め直してください。
- ●柔らかい素材のため、硬いものや尖ったものが当たると キズ・へこみの原因となりますのでご注意ください。
- ●腐食やカビ・変形・変色の原因となりますので、以下 のことにご注意ください。
- ・直射日光の当たる場所や、高温多湿になる場所に長時 間置かないでください。
- ・水分、油、洗剤などが付着した場合は、素早く拭き取っ てください。
- ・シール、テープなどを貼らないでください。
- ●接着剤に含まれる有機溶剤(ホルムアルデヒド)が残っ ていることがあります。においが気になる時は、換気 をよくしてご使用ください。
- ●天災などの不可抗力や、不当な修理・改造による事故・ 破損に対する補償は致しかねます。
- ●製品および梱包材を廃棄される際は、お住まいの自治 体の取り決めに基づいた処理をお願いします。

点検・お手入れについて

- ●汚れをおとす際は、薄めた中性洗剤で拭いた後、固く絞った布等で完全に洗剤分を拭きとってください。 水分等が残りますと後が残るおそれがあります。 アルコール、ベンジン、漂白剤、みがき粉等は使用しないでください。
- ●ネジ類は、その取付けが確実かどうか、定期的に点検してください。

株式会社ホームテイスト

- この度は当商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
- ご使用前に、この取扱・組立説明書を最後までお読みのうえ、正しい使い方で末永くご愛用ください。 なお、この説明書はいつまでもご覧いただけるように大切に保管いただきますようお願い申し上げます。

	HOMETASTE		部品一覧/Hardware list				付属部品一覧/Parts List				
	設置図/Assembl	y Instruction		<i>y</i>			编号NO.	部品名 Name	仕様(mm) Specification	数量 QTY	素材 Material
	帝ロタ w 1 1 NO SH-LI-CTS					6	1	天板 Top panel	1325*420*15	1	三板 WBP
	商品仕様 Specification	引出し収納付きシェルフラック 1393*425.5*1352 mm	(A)* 2 ドアガラス	(B) * 34 カムロックボルト	(C) * 34 カムロック受け		2	左側板 Side board(L)	420*200*15	1	三板 WBP
	準備する工具 Tool	組立人数 Installer	Door glass	2-in-1-screw	Three-in-one large lock	wood tenon	3	右側板 Side board(R)	420*200*15	1	三板 WBP
					6	<1111111111	4	中側板 Middle side board	373*140*15	1	三板 WBP
			(E) * 4	(F)* 1	(G) * 8	(H) * 8	(5)	底板 Bottom board	1325*420*15	1	三板 WBP
			M7x38mm ネジ Self-tapping screw	六角レンチ 4mm	背面ストッパー	M3.5x16mm ネジ Self-tapping screw	6	背板 Back board	1335*150*5	1	三板 WBP
			galvanized	Spanner (4mm) nex	Buckle-White	car tapping serew	7	顶板Top board	1357*220*15	1	三板 WBP
			()			(0)	8	左上側板 Upper sideboard(L)	800*250*15	1	三板 WBP
			(I)* 8	(J)* 2	(K)* 6	(L)* 4	9	右上側板 Upper sideboard(R)	800*250*15	1	三板 WBP
			M4*30mm ネジ Self tapping flat screw	コード穴カバー Threading cover	M8x20 ネジ bevel cross screw	M8*20ワッシャー Gasket-color zinc	10	上底板 Upper frame bottom plate	1325*250*15	1	三板 WBP
			Screw				11)	大背板 Large back panel	1325*528*15	1	三板 WBP
							12	小背板 Small Backplane	1325*237*15	1	三板 WBP
			(M)* 2 ハンドル	(N)* 1 プラスチックカバー	(0)* 2 M6x12 ネジ	(P) * 2 M6x25ネジ	13	サイドフレーム Side Frame		2	金属 Hardware
			Handle	Plastic cover	bevel cross screw	·	14)	下棚 Lower shelf		1	金属 Hardware
							15)	中棚 Middle shelf		1	金属 Hardware
			(Q) * 1	(R)* 2	(S)* 4	(T)* 4	16	脚 Hardware feet		4	金属 Hardware
			金具棚 TV cabinet	パッド heel	ガスケット(小) Shim	ガスケット(大) Thick gasket					
			hardware rack	neer	011111	IIIICK gasket					
			テレビス? 金具が付属	タンドには L ています		<1111111111					
			The TV rack	comes with	(U)* 4	(V)* 8					
			hardware		L字コーナーコード L-shaped corner code	M3.5x12ネジ Self-tapping screw					
			Code								
			キャスター部品一覧								
		(₩) * 8 Hardware rack comes with hardware									
		M6x35ネジ pevel cross screw									









