①左側板 x1	②右側板 x1	③天板 x1	④地板 x1	⑤背板 x2	⑥補強板 x1	⑦横板 x1
				 ※折り畳まれて入っていますのでシールをはがさずに開いてお使い下さい。		
⑧引出用補強板 x4	⑨引出用前板 x4	⑩引出用左右側板 x左右各4	⑪引出用背板 x4	⑫引出用底板 x4	Ⓐネジ x8	Ⓑ引出用ストッパー x8
					 5.5x45KA	
Ⓒ引出用取っ手 x4	Ⓓカムロック x8	Ⓔボンド x2	Ⓕネジ隠しシール x6	Ⓖ連結用木ダボ x1	Ⓗ転倒防止用プレート	Ⓘ連結用プレート
 （専用ネジとセット）	 ※ボルト ※受け				x1 専用ネジ x 2 4x16PA	 x1 専用ネジ x 4 3.5x12KA
Ⓙ背板ストッパー x8						
 専用ネジ x 8 3x18KA				※H 転倒防止プレート、 I 連結用プレートはシリーズ商品を2台連結する際にご利用いただけます。		

DC548