



この度は、当社の商品をお買い上げ頂きまして、誠にありがとうございます。この商品を末永く安全にご使用いただくために、この取り扱い、組立て説明書をよくお読みいただき内容をよくご理解した上で、正しく組立て、ご使用いただけるようお願い致します。また取り扱い、組立て説明書は、必要に応じていつでも見られるよう、大切に保管してください。

組立の際のご注意

- 安全に組み立てるために、手袋や軍手を着用し2人以上での組み立てをお薦めします。
- 組立場所（十分広い平らな場所）を確保し、本体や床などに傷が付かないように必ず毛布やカーペットの上で組み立ててください。
- 組み立てる前に部品の数量を確認し、部品は正確に取り付けて下さい。
- ネジやボルトは最初に緩めに仮締めをしておき、最後に全体のバランスを見ながらしっかりと締めて下さい。最初からネジをきつく締めると他のネジ穴の位置が合わず、組み立てできません。また全体の歪みの原因になります。
- ネジの大きさに合ったドライバーをご利用下さい。大きさの合わないドライバーでは力の無駄が大きく、部品の破損に繋がります。（該当商品のみ）
- 組み立ての順番を守らないと、組み立てができなくなったり、商品破損の原因になります。
- 個人差により、木材の接着剤等に含まれる物質（ホルムアルデヒド）などでアレルギー症状を引き起こすことがあります。組立て時やご使用の際に充分換気をして下さい。時間が経過すれば徐々に軽減されます。
- サイドレールを取り付ける際は安全のため、上下垂直にしっかりと装着し組み立てて下さい。
- 開き止め部材がある商品の場合、サイドレールが開かないように固定する大事な部品です。装着しないとスノコが落下しケガの原因となりますので必ずご使用下さい。
- スノコが確実にサイドレールに配置されたか、充分お確かめ下さい。
- お子様のおられる環境では、思わぬケガや部品を誤飲する危険性がありますので充分にご注意下さい。また、不要になった梱包資材はすぐに処分してください。特にビニール袋などは頭からかぶるなどした場合、窒息する恐れがあり非常に危険です。

ベッドの置き方について

- 高温多湿の部屋では、空気が滞留するとカビやダニが発生しやすくなり、健康を害する事があります。ベッドの裏側も空気が流れるように、壁から少し離したり（5cm位が望ましい）部屋の換気をして下さい。
- 直射日光や熱、冷暖房器の強風など直接当たる場所は避けて下さい。変形・変色の原因になります。
- ベッドは床面の平らな場所に水平になるように置いてください。変形やゆがみの原因となることがあります。
- 床面がフローリングや畳・クッションフロアーなど、やわらかい材質の場合は敷物などを敷いて床面を保護されることをお薦めします。

本体の使用上の注意

- 本品は家庭用向けに製造しているため、業務用には使用しないで下さい。
- 本製品の上で飛び跳ねたり、踏み台として使用しないで下さい。また、一点加重をかけないで下さい。ケガや破損の恐れがあります。特にお子様には充分ご注意下さい。
- 本製品の上に過度な荷重を加えないで下さい。フレームなどの破損、へこみ・変形の原因になります。
- ヘッドボード、フットボード、サイドボードの上に直接腰を掛けたり、乗ったりしないで下さい。ケガや破損の原因になります。













- 本製品の近くで暖房器具を使用しないで下さい。変形や破損また、火災の原因になる恐れがあります。
- 電化製品の電源コードをベッドの下に踏まないようにして下さい。コードが破損し感電や火災の原因になります。
- 照明器具が点灯している時は、器具に布団やシーツが触れないようにして下さい。発熱による火災の原因になります。
- 濡れたものを載せないで下さい。カビや破損の原因になります。
- ベッドの上での喫煙はおやめ下さい。火災の原因になる恐れがあります。
- セロハンテープやシールやラベルなどの粘着物を貼らないで下さい。はがす際に表面の化粧面がはがれる場合があります。
- ベッドの設置場所の上部に落下物を置かないで下さい。地震時などに、ケガの原因になります。
- 移動する際は必ず全ての物を取り除いてから、引きずらないよう持ち上げて移動して下さい。収納物や本製品の転倒、床面のキズ、破損・ケガの原因になります。
- 異常な揺れや音を感じたときは点検を実施し安全を確かめてください。
- 廃棄処分される場合は、お住いの条例に従い、不法投棄などしないようお願い致します。
- 耐荷重表示のある場合は、表示以上の荷重はかけないで下さい。破損の原因になります。
- 規定の使用人数以上でのご使用はお避け下さい。ケガや破損の原因になります。
- 本来の使用目的以外のご使用はおやめ下さい。
- 天災などの不可抗力や不当な修理、改造による故障・破損に対する補償などは致しかねます。
- ベッドの素材が合成皮革（塩化ビニル）使用の場合、色移りする恐れがあります。ラッカー塗装に、合成皮革（塩化ビニル）素材に含まれる可塑剤の影響により家具の色を誘引する場合がありますのでご注意ください。また、ベッドに置くものが合成皮革（塩化ビニル）の場合も同様です。その場合は何か敷くなどして下さい。

点検・お手入れについて

- 日常の汚れ、水分などは乾いた布で軽く拭いて下さい。著しい汚れの場合、水で薄めた中性洗剤で拭いた後に固く絞った布などで完全に洗剤部分を素早く拭きとって下さい。
- アルコール、除光液やベンジン、シンナー、漂白剤、磨き粉、化学ぞうきんなどの有機溶剤を含んだ布の使用は変色や色はげの原因となります。
- ネジ、金具類はゆるみやぐらつきがないか定期的に点検し、ゆるんでいる時はしっかりと締め直して下さい。
- 虫害を発見した場合は、直ちに殺虫や防虫処理をして下さい。他から虫が入った事も考えられますので放置すると虫害が拡大する恐れがございます。
- 1年に数回はカビが生えないように、定期的に全ての収納物を取り出し、引出しがあれば引出しも拭いて通気を良くし、家具に溜まった湿気を取り除いてください。
- むやみに分解、改造しないで下さい。破損して重大なケガをする恐れがあります。





部品一覧

●数量を確認しましょう。

①左側フレーム  × 1	②左側フレーム  × 1	③右側フレーム  × 1	④右側フレーム  × 1	⑤すのこ  × 14
⑥縦支援フレーム  × 3	⑦縦支援フレーム  × 1	⑧支援棒 (※フェルト側が上になります。)  × 2	⑨支援棒 (※フェルト側が上になります。)  × 1	⑩中支援脚  × 1
⑪フレーム脚  × 1	⑫フレーム脚  × 1			

部品一覧


●数量を確認しましょう。

A. 大ボルト×2
(M8×65mm)B. 中ボルト×8
(M8×45mm)
(予備×1)C. 中ボルト×4
(M6×45mm)D. ナット×10
(M8mm)
(予備×2)E. ナット×4
(M6mm)F. ストッパー×28
(予備×2)G. 小ボルト×2
(M8×35mm)H. 曲ワッシャー×6
(予備×1)


I. バネ×2

J. ワッシャー×6
(予備×1)K. 平ワッシャー×14
(予備×2)


L. 連結具×2

M. ボルト×8
(M8×40mm)
(予備×2)

N. 六角レンチ×1



O. スパナ大×1



P. スパナ小×1



Q. 固定バンド×1




ステップ：1

使用金具




⑨に⑥をD.ナット、K.平ワッシャー、M.ボルトを使って取り付けます。
次に、①と⑥をB.中ボルト、K.平ワッシャーを使って取付けます。




ステップ：2

使用金具



ステップ1に、⑤をはめこみ、②をB.中ボルト、K.平ワッシャーを使って取り付けます。




ステップ：3

使用金具




⑧に⑥⑦をD.ナット、K.平ワッシャー、M.ボルトを使って取り付けます。
次に、⑥⑦と④をB.中ボルト、K.平ワッシャーを使って取り付けます。




ステップ：4

使用金具




ステップ3に、⑤をはめこみ、③をB.中ボルト、K.平ワッシャーを使って取り付けます。



ステップ：5

使用金具



C. 中ボルト×4




E. ナット×4



L. 連結具×2

ステップ2、ステップ4に⑩、L連結具をC.E.を使用し、図のようにつなぎ合わせます。
⑩にフレームを斜めに入れ込むことでボルトが入りやすくなる場合があります。




ステップ：6

使用金具



A. 大ボルト×2



B. 中ボルト×2



D. ナット×2



G. 小ボルト×2




H. 曲ワッシャー×6



J. ワッシャー×6

⑪をB.G.H.J.を使用し取り付けます。
次に、⑫をA.D.H.J.を使用し取り付けます。




ステップ：7

使用金具




I. バネ × 2

ベッド裏側に図のようにI.バネを取り付けます。



ステップ：8





使用金具



F. ストッパー × 28

Q. 固定バンド × 1

最後にすのこ部分にF.ストッパーをはめ込めば完成です。
畳む場合は、Q.固定バンドを取り付けてください。





完成図

